

Technický list

TL 07.26 3D okenný pás ELASTIC EXTERIÉR

Výrobok

Parotesná okenná páska na utesnenie spojov medzi oknom a stenou. Spodná časť je celá laminovaná vysoko kvalitným lepidlom, ktoré má veľmi dobrú príľnavosť na stavebné materiály. Páska je prispôbena na lepenie na bok aj čelo okenného rámu. Výrobok neobsahuje žiadne rozpúšťadlá.



Vlastnosti

- Na páske je nanosené silné lepidlo – vhodné na väčšinu stavebných podkladov
- Univerzálne na lepenie na čelo a bok rámu okna
- Použitie v exteriéri
- Celoplošná lepiaca vrstva
- Paropriepustná

Použitie

Tesniaca páska slúži na utesnenie spojov medzi oknom alebo dvermi a obvodovou stenou zo strany exteriéru. Chráni tepelnú izoláciu v pripojovacej škáre proti vlhkosti a strate tepelnoizolačných vlastností.

Technické vlastnosti			
Dĺžka	m	25 (-0 / +0,2)	EN 1848-2
Šírka	mm	70, 100 (-/+ 2)	EN 1848-2
Pevnosť v ťahu -Pozdĺžny smer (MD) -Priečny smer (CMD)	MPa	> 5,0 > 3,0	EN 12311-2 part A
Ťažnosť pri pretrhnutí -Pozdĺžny smer (MD) -Priečny smer (CMD)	%	> 40 > 70	EN 12311-2 part A
Priepustnosť vodnej pary S _d	m	1,2	vrátane lepiacej vrstvy
Odolnosť proti hnanému dažďu		bez priesakov	EN 1027 pri tlaku 600 Pa
Prídržnosť	N/24 mm	> 35	EN 1939
Vodotesnosť		bez prieniku	24h / 1000 mm H ₂ O podľa EN 1928
Aplikačné teploty	°C	-10 až +35	
Vzduchotesnosť		trieda 4	EN 1026
UV stabilita	mesiace	3	
Skladovateľnosť	mesiace	12	od +1 °C do +25 °C

Balenie

- 70 mm x 25 m
- 100 mm x 25 m

Farba

- biela

Podklad

Povrch, na ktorý sa bude páska nalepovať by mal byť odmastený a zbavený nečistôt. Priľnavosť pásky je veľmi dobrá, odporúčame však vždy vyskúšať prídržnosť na danom podklade.

Aplikácia

Uvoľnite pásku z role a nalepte na rám okna, či dverí, skráťte na primeranú dĺžku. Rohy je vhodné robiť tzv. mašličkou na jednoduchšie nalepenie rohu na ostenie. Mašlička sa tvorí v dĺžke min. 2 cm a vytvorí sa preložením pásky a zlepením k sebe priamo v rohu. Potom sa ďalej pokračuje v lepení na rám, všetko sa robí bez prestrihnutia pásky. Pásku sa odporúča aplikovať na tri strany (bočná a horná). Parapetná časť sa dá dolepiť neskôr po inštalácii do okenného otvoru, je to z dôvodu jednoduchšej aplikácie a podkladania rámu okna pri vyrovnávaní. Uсадte a vyrovnajte okenný rám do pripraveného otvoru a zaistite ho. Pripojovaciú škáru vyplňte izolačným materiálom (odporúčená je Pružná pena ELASTIC 3D).

Pri lepení pásky na ostenie, najprv pásku vyrovnajte a vypnite, potom odstráňte kryciu fóliu a nalepte ju na ostenie. Pásku na ostenie riadne pritlačte.

Aktualizácia

Aktualizované dňa

Vyhotovené dňa 14.08.2023

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.